

## Sử dụng hộp đầu nối V5

### GỌI CẤP CỨU/ KHẨN CẤP

- Nhấn & giữ nút **Khẩn cấp** trong 5s = đèn sáng màu đỏ, còi phát báo động.
- Đèn và còi bị tắt = điện **Khẩn cấp** đang được gửi đến cơ quan TKCN



### KHÔNG NGẮT ĐƯỢC CÒI BÁO ĐỘNG

= còi báo động kêu bip nhanh liên tục


### HƯỚNG KHẮC PHỤC

bấm và giữ nút **TẮT CẢNH BÁO** 3 giây



### ĐÈN NGUỒN CHÍNH KHÔNG SÁNG

= mất nguồn điện chính



### HƯỚNG KHẮC PHỤC

Kiểm tra nguồn cung cấp chính



đèn nguồn sáng màu đỏ → OK

### ĐÈN TRẠNG THÁI (STA) TẮT

= Ăngten không hoạt động, không thể phát tín hiệu về Bờ



### HƯỚNG KHẮC PHỤC

- Kiểm tra các đoạn cáp và nguồn điện;
- Nếu cáp và nguồn bình thường => Liên hệ Đài Duyên hải hỗ trợ



## Trạng thái hoạt động của thiết bị qua đèn báo hiệu

### 1. Đèn báo PIN

- Sáng liên tục, PIN đầy
- Chớp sáng, PIN sắp hết
- Hết PIN

### 2. Đèn báo Nguồn chính

- Sáng liên tục, Nguồn bình thường
- Chớp sáng, Nguồn có sự cố
- Mất nguồn

### 3. Đèn trạng thái - STA

- Ăngten hoạt động bình thường
- Ăngten không hoạt động

### 4. Đèn báo định vị - GPS

- Có tín hiệu GPS
- Mất tín hiệu GPS

### 5. Đèn báo vệ tinh - SAT

- Có tín hiệu vệ tinh
- Mất tín hiệu vệ tinh

## Gửi thông tin liên lạc về bờ

### B1. Chọn Tin nhắn



### B2. Chọn "Tàu - Bờ. Nhập nội dung rồi nhấn nút Gửi"



### B3. Chọn Đồng ý




## Gửi tin nhắn về máy điện thoại di động trên bờ

### B1. Chọn Tin nhắn



### B2. Chọn SMS. Nhập số điện thoại và nội dung rồi nhấn nút Gửi



### B3. Chọn Đồng ý



**Lưu ý:** Tàu luôn **duy trì nguồn điện** cho thiết bị Giám sát tàu cá để tránh bị xử phạt do mất tín hiệu

**Hotline: 0978.000247 \* 0225.3660188**