

HƯỚNG DẪN GỬI ĐIỆN CẤP CỨU KHẨN CẤP



Nhấn và giữ nút **“KHẨN CẤP”** trong **5s** để kích hoạt gửi điện khẩn cấp

Trạng thái đèn và còi trong quá trình gửi điện khẩn cấp

Trạng thái đèn khẩn cấp và còi	Giải thích
Đèn chớp nháy theo nhịp 1 giây Còi kêu nhịp 1 giây	Thiết bị đang gửi điện “KHẨN CẤP”
Đèn chớp nháy theo nhịp 2 giây Còi không kêu	Điện “KHẨN CẤP” đã được gửi tới Trung tâm VISHIPEL
Đèn tắt Còi không kêu	Điện “KHẨN CẤP” đã được xử lý, gửi điện thành công
Đèn nháy nhanh Còi kêu títtít nhanh	Điện “KHẨN CẤP” gửi về bờ bị lỗi, gửi điện không thành công

Khi điện **“KHẨN CẤP”** gửi đi bị lỗi, thuyền trưởng muốn gửi lại điện thì thực hiện như sau:



Nhấn và giữ nút **“TẮT CẢNH BÁO”** trong 3 giây thì đèn và còi cùng tắt



Ấn lại nút **“KHẨN CẤP”** trong 5 giây và theo dõi trạng thái của đèn và còi như bảng trạng thái đèn ở trên.

Lưu ý: Tàu chỉ nhấn nút **“Khẩn cấp”** khi đang trong tình trạng thực sự nguy hiểm.
Gửi báo động giả sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.